

ИНСТРУКЦИЯ за работа на ключалка PS 310

Общо функционално описание



Ключалката използва код от 6...8-знака. PS 310 има възможност за програмиране на 1 мастер код и 9 потребителски /допълнителни/ кода

Всяко натискане на бутон от клавиатурата с изключение на бутон "ENTER" се потвърждава с един кратък зумер сигнал и зелен LED. Ключалката се изключва ако бутоните на клавиатурата не са натиснати в продължение на 10 секунди или общото време да въведете код надвиши 30 секунди.

Ако сте въвели правилен код, се подава двоен зумер сигнал и зелен LED, който свети непрекъснато в продължение на 7 секунди. При въвеждане на грешен код, следва един дълъг зумер сигнал и червен LED.

След третия неправилно въведен код клавиатурата на ключалката се блокира за 5 минути. По времето когато бравата е блокирана на клавиатурата свети червен LED с 5 сек. прекъсвания (през това време ключалката не може да се отвори дори и чрез въвеждане на правилния код). След изтичането на времето от 5 мин. през които бравата е блокирана, имате право на един опит за въвеждането на верен код. Ако въведения код е грешен бравата отново блокира за 5 мин. Брояча на грешни кодови въвеждания се запазва дори и при изключено захранване и се нулира единствено при въвеждане на верен код.

1. Как да отворим ключалката?

- 1.1 Натиснете бутон "ON" - единичен зумер сигнал и зелен LED;
- 1.2 Въведете мастер-код или код на потребителя, от **6...8 знака**, (мастер-кода зададен от завода производител е 1-2-3-4-5-6, код на потребителя не е програмиран)
- 1.3 Натисни бутон "ENTER". След включване на зеления LED светодиод ключалката е готова за отваряне в рамките на 5 секунди.
- 1.4 Завъртете дръжката надясно от хоризонтално положение /заклучено/ във вертикално положение /отключено/

Внимание! Преди отваряне на ключалката дръжката трябва да бъде в хоризонтална позиция. Ако дръжката не е в хоризонтална позиция, ключалката се блокира.

2. Как да заключим ключалката?

За да заключите ключалката, завъртете дръжката на бравата наляво до хоризонтално положение. Бравата автоматично ще се заключи, за последващото и отваряне ще е необходимо въвеждането на код.

3. Програмиране

Внимание! За да се избегне нежелана блокировка от погрешна стъпка, действията описани в този раздел, се препоръчва да се извършват при отворена врата на сейфа!

3.1. Програмиране на мастер-кода

- Натиснете бутон "ON";
- Натиснете бутон "ENTER";
- Натиснете бутон "1";
- Натиснете бутон "ENTER";
- Въведете действащия мастер-код и натиснете бутон "ENTER";
- Въведете нов мастер-код (минимум 6, максимум 8 знака) и натиснете бутон "ENTER";
- Повторно въведете нов мастер-код и натиснете бутон "ENTER".



„Промет-България“ ЕООД

гр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 347 Б, партер

/на кръстовището на бул. "Сливница" и бул. "Константин Величков"/

Тел.: 02/ 934-98-20/21, факс:02/ 998-26-70 prometbulgaria@gmail.com www.safebg.com

Звуковите и светлинни сигнали са аналогични на отварянето. Правилно въведен действащ или нов мастер-код - двоен зумер сигнал и зелен LED. Погрешно въведен действащ или нов мастер-код (въвеждане по-малко от 6 цифри или неверен код при повтаряне) еднократен дълъг зумер сигнал и червен LED.

3.2. Програмиране на потребителски код (с помощта на мастер-код)

ВНИМАНИЕ!!! Смяната на мастер кода (въведен в завода) се прави ЗАДЪЛЖИТЕЛНО преди да се сменя потребителски код. Тази стъпка е първата, която трябва да се предприеме преди въвеждането на потребителски код!!! (вж. точка 3.1)

- Натиснете бутон "ON";
 - Натиснете бутон "ENTER";
 - Натиснете бутон "2";
 - Натиснете бутон "ENTER";
 - Въведете номер на ползвателя / може да бъде от 1 до 9 /
 - Натиснете бутон "ENTER";
 - Въведете действащия мастер-код и натиснете бутон "ENTER";
 - Въведете потребителския код (минимум 6, максимум 8 знака) и натиснете бутон "ENTER";
 - Повторно въведете потребителския код и натиснете бутон "ENTER".
- Звуковите и светлинни сигнали са сходни с програмиране на мастер-код.

3.3. Програмиране на потребителски код (без да се използва мастер-код)

- Натиснете бутон "ON";
 - Натиснете бутон "ENTER";
 - Натиснете бутон "3";
 - Натиснете бутон "ENTER";
 - Въведете номер на ползвателя / може да бъде от 1 до 9 /
 - Натиснете бутон "ENTER";
 - Въведете действащия потребителски код и натиснете бутон "ENTER";
 - Въведете нов потребителски код (минимум 6, максимум 8 знака) и натиснете бутон "ENTER";
 - Повторно въведете нов потребителски код и натиснете бутон "ENTER".
- Звуковите и светлинни сигнали са сходни с програмиране на мастер-код.

3.4. Изтриване на потребителски код

- Натиснете бутон "ON";
- Натиснете бутон "ENTER";
- Натиснете бутон "0";
- Натиснете бутон "ENTER";
- Въведете номер на ползвателя / може да бъде от 1 до 9 /
- Натиснете бутон "ENTER";
- Въведете действащия мастер-код и натиснете бутон "ENTER";

Потребителския код е изтрит

Звуковите и светлинни сигнали са сходни с програмиране на мастер-код.

4. Контрол на батерията

При спадане на захранващото напрежение всеки път, когато натиснете "ON" се чува 5 пъти зумер сигнал и червен LED. След което може да стане отваряне на ключалката.

При ниско захранващо напрежение, бравата не позволява промяна на кодовете, което се индикира с едно-кратен продължителен зумер сигнал и светване на червен LED.



„Промет-България“ ЕООД

гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 347 Б, партер

/на кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Константин Величков“/

Тел.: 02/ 934-98-20/21, факс:02/ 998-26-70 prometbulgaria@gmail.com www.safebg.com

В случай, че сте забравили да смените батерията и напрежението на батерията не е достатъчно да се задейства механизма за отваряне на ключалката. Трябва да закупите нова 9V батерия DURACELL която трябва да бъде допряна към конектора на клавиатурата в ляво от бутоните като се спазва полярността отбелязана със знаци "+" и "-" .

5. Обслужване

5.1. Диагностика на текущия мастер-код

- Натиснете бутон "ON";
- Натиснете бутон "ENTER";
- Натиснете бутон "4";
- Натиснете бутон "ENTER";
- Въведете код обслужване "160400" и натиснете бутон "ENTER";

Ако ключалката поне веднъж е била отворена с помощта на действащия мастер-код, тогава след натискане на бутона "ENTER" – ще се чуе 5 пъти зумер сигнал и 5 пъти ще светне зеления LED. Ако ключалката не е била отворена нито веднъж с мастер-код, тогава след натискане на "ENTER" ще се чуе 5 пъти зумер сигнал и ще светне 5 пъти червения LED.

5.2 Активиране/деактивиране на звук

- Натиснете бутон "ON";
- Натиснете бутон "ENTER";
- Натиснете бутон "5";
- Натиснете бутон "ENTER";
- Въведете действащия мастер-код и натиснете бутон "ENTER";

6. Настройка на функция - Отложено отваряне/Time Delay

Отложено отваряне – отрязък от време, след който може да се отвори сейфа

Прозорец на отваряне – период от време, в който можете да отворите ключалката след въвеждането на един от действащите кодове

Внимание!!! Програмирайте всички функции на отключена и отворена врата на сейфа.

Условни обозначения

Ⓞ - зелен светодиод Ⓡ - червен светодиод 🔊 - звуков сигнал

6.1 Включване на функция - Отложено отваряне/Time Delay

Стъпки	Действия	Свето- и звукова индикация
1)	Отворете сейфа с действащия код	
2)	Натиснете бутон ON	Ⓞ 🔊














„Промет-България“ ЕООД









гр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 347 Б, партер

/на кръстовището на бул. "Сливница" и бул. "Константин Величков"/


Тел.: 02/ 934-98-20/21, факс:02/ 998-26-70 prometbulgaria@gmail.com www.safebg.com

3)	Натиснете бутон ENTER	 
4)	Натиснете бутон 6	 
5)	Натиснете бутон ENTER	 
6)	Повторно въведете действащия код /мастер код/	
7)	Натиснете бутон ENTER	2 x  
8)	Въведете двуцифрено число – време на отложено отваряне /01-99 минути/ и число – време на прозорец на отваряне /1-9 минути/ Например: 092 – 9 минути отложено отваряне, 2 минути - прозорец на отваряне	
9)	Натиснете бутон ENTER	2 x 
10)	Тествайте отново програмираната функция на отворен врата на сейфа	 













6.2 Отваряне на сейфа след активирана функция за отложено отваряне/Time Delay

1)	Въведете бутон ON	 
2)	Въведете действащия код /мастер код/	
3)	Натиснете бутон ENTER	 
4)	Отлагане на старта на отваряне: сигнализира с светлинен диод на всеки 5 секунди	
5)	След изтичане на времето за "отложено отваряне" се чува звуков сигнал	1 x 
6)	Старт на "прозорец на отваряне" : светлинен диод и звуков сигнал на всеки 5 секунди	 , 
7)	Въведете отново действащия код /мастер код/ през времето на действие на "прозорец на отваряне"	



8)	Натиснете бутон ENTER	2 x 
9)	В продължение на 7 секунди завъртете дръжката на сейфа на дясно	

6.3 Деактивиране на функция - отложено отваряне/Time Delay

1)	Отворете сейфа с действащия код	
2)	Натиснете бутон ON	 
3)	Натиснете бутон ENTER	 
4)	Натиснете бутон 6	 
5)	Натиснете бутон ENTER	 
6)	Повторно въведете действащия код /мастер код/	
7)	Натиснете бутон ENTER	2 x  
8)	Въведете 0-0-0 за да отмените функциите отложено отваряне и прозорец на отваряне	
9)	Натиснете бутон ENTER	2 x  

7. Настройка на функция – двоен код/Dual Code

7.1 Включване на функция - двоен код/Dual Code

- Преди включването на тази функция се убедете, че има програмиран поне 1 /един/ потребителски код
- Натиснете бутон **"ON"**;
 - Натиснете бутон **"ENTER"**;
 - Натиснете бутон **"7"**;
 - Натиснете бутон **"ENTER"**;
 - Въведете номер на ползвателя / може да бъде от 1 до 9 /
 - Натиснете бутон **"ENTER"**;
 - Въведете действащия мастер-код и натиснете бутон **"ENTER"**;

7.2 Отваряне на сейфа след активирана функция - двоен код/Dual Code

- Натиснете бутон **"ON"**;
- Въведете действащия мастер-код и натиснете бутон **"ENTER"**;





- Въведете активирания потребителски-код в т. 7.1 и натиснете бутон **"ENTER"**;
- Завъртете дръжката надясно от хоризонтално положение /заклучено/ във вертикално положение /отключено/

7.3 Деактивиране на функция - двоен код/Dual Code

- Натиснете бутон **"ON"**;
- Натиснете бутон **"ENTER"**;
- Натиснете бутон **"8"**;
- Натиснете бутон **"ENTER"**;
- Въведете действащия мастер-код и натиснете бутон **"ENTER"**;

